

Installation Instructions

PART NUMBERS: 65082, CQT65082



WARNING

To prevent **SERIOUS INJURY, DEATH or PROPERTY DAMAGE:**

- **ALWAYS read, understand and follow warnings and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld or modify this receiver.**
- **CHECK all fasteners are tight and your hitch is securely mounted to your vehicle periodically.**
- **ALWAYS read, understand and follow all warnings and instructions for your vehicle and for other accessories you will use with your hitch BEFORE use.**
- **LOAD the trailer heavier in front.**
- **DO NOT exceed lower of towing vehicle manufacturer's rating or:**

CARGO CAPACITY – Do not exceed 500 LB. (227 Kg) or Truck Front Gross Axle Weight Rating, (GAWR).	
9,000 lb. (4086 Kg)	MAXIMUM WINCH LINE PULL
- **ALWAYS wear your seatbelt.**
- **SLOW DOWN when towing, NEVER exceed any posted speed limit.**
- **If EXCESS SWAY occurs, take your foot off the gas pedal and hold the steering wheel as steady as possible. DO NOT apply your brakes and DO NOT speed up.**

LIMITED LIFETIME WARRANTY

1. **Limited Lifetime Warranty (“Warranty”).** Horizon Global (“We”, “Us” or “Our”) warrants to the original consumer purchaser only (“You” or “Your”) that the product will be free from material defects in both material and workmanship, ordinary wear and tear excepted. The Warranty is valid only if (a) the products are returned to Us for inspection and testing; (b) Our inspection discloses to Our satisfaction that any alleged nonconformance are material and have not been caused by misuse, neglect, wear and tear, improper installation, unsuitable storage, improper repair, alteration, or accident; and (c) the products were installed, maintained and used in Stelvioance with Our instructions. **THE WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (OTHER THAN THE WARRANTY OF TITLE AS PROVIDED BY THE UNIFORM COMMERCIAL CODE IN EFFECT IN MICHIGAN), INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SAID WARRANTIES BEING EXPRESSLY DISCLAIMED.**
2. **Obligations of Purchaser.** To make a Warranty claim, contact Us at our principal address of 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identify the product by model number, and follow the claim instructions that will be provided. Any returned product that is replaced by Us becomes our property. You may be responsible for return shipping costs. Please retain your purchase receipt to verify date of purchase and that You are the original consumer purchaser. The product and the purchase receipt must be provided to Us in order to process Your Warranty claim.
3. **Exclusive Remedy.** Product replacement is Your sole and exclusive remedy under this Warranty. We shall not be liable for service or labor charges incurred in removing or replacing a product. **IN NO EVENT WILL WE BE RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES.**
4. **Assumption of Risk.** You acknowledge and agree that any use of the product for any purpose other than the specified use(s) stated in the product instructions is at Your own risk.
5. **Governing Law.** This Warranty gives You specific legal rights, and You also may have other rights which vary from state to state. This Warranty is governed by the laws of the State of Michigan, without regard to rules pertaining to conflicts of law. The state courts located in Oakland County, Michigan shall have exclusive jurisdiction for any disputes relating to this Warranty.

Rev 8/2015

Installation Instructions

PART NUMBERS: 65082, CQT65082



Scan for step by step
 PHOTO installation
 instruction or visit
<http://www.draw-tite.com/qr-product>

Applications:

Years	Make	Models
2019-current*	Chevrolet	Silverado 1500

*Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.


Installation Time: 50 min.

The time listed above is the average time for professional installers. If you do not feel comfortable performing this installation on your own or are in need of assistance, please contact a professional installer.



Representative Vehicle Photo

Equipment Required:


 Safety Glasses	 Ratchet	 7 mm 13 mm 18 mm Sockets	 Torque Wrench	 Socket Extensions
 Marker	 Utility Knife	 Tape Measure	 Tape	

**DO NOT EXCEED LOWER OF TOWING VEHICLE
 MANUFACTURER'S RATING OR:**

CARGO CAPACITY – Do not exceed
 500 LB. (227 Kg) or Truck **Front**
 Gross Axle Weight Rating, (GAWR).

9,000 lb.
(4086 Kg)

MAXIMUM WINCH LINE PULL



Hitch Illustration

Metal tab



Figure 2

Installation Instructions

PART NUMBERS: 65082, CQT65082





Figure 3

Fastener Kit: 65082F

①	Qty. (4)	Bolt M12 1.75x120, CL 8.8	
②	Qty. (1)	Bolt M12 1.75x45, CL10.9	
③	Qty. (5)	Flat washer 1/2"	
④	Qty. (2)	Conical washer 1/2" Part #: 01292008	
⑤	Qty. (2)	Nut M12x1.75, CL8	
⑥	Qty. (2)	Block .375x1.5x2.0 Part #: 4390	
⑦	Qty. (1)	Block .250x1.0x2.0 Part #: 5994	



Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch



Conical washer teeth side against hitch

1. Remove splash guard: Using 13 mm socket, remove (4) bolts from splash guard. Detach the splash guard and keep it for reinstallation.
2. Loosen tow hook: Using 18 mm socket, remove (3) bolts from driver side metal tab (one in vertical direction) and frame rails (two in horizontal direction), see **Figure 2**. With 18 mm socket, remove (2) bolts from passenger side metal tab (one in vertical direction) and frame rails (one in horizontal direction). Keep the flange nut and bolts removed from metal tab for reinstallation.
3. Trim front fascia: Due to vehicle variation, ensure the hitch fits between the frame rails before cutting fascia. Using 7mm socket, remove (12) bolts from lower fascia. Unclip the tab and temporarily detach the lower fascia. Locate the center of front fascia, trim the area as shown in **Figure 3**.
4. Install hitch: Raise the hitch into position and loosely install M12 bolts ① ②, flat washers ③, conical washers ④, .375 blocks ⑥ and nuts ⑤, see **Figure 1**. (Optional) Use the .250 block ⑦ between passenger side bracket and frame rails if it fits.
5. **Tighten all M12 fasteners with torque wrench to 68 Ft-Lb. (92 N*M).**
6. Reinstall the bolts to metal tab, lower fascia, and splash guard. Reattach the lower fascia and splash guard.



Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.




1. Remove splash guard: Using 13 mm socket, remove (4) bolts from splash guard. Detach the splash guard and keep it for reinstallation.



2. Loosen tow hook: Using 18 mm socket, remove (3) bolts from driver side metal tab (vertical direction) and frame rails (horizontal direction), see **Figure 2**. With 18 mm socket, remove (2) bolts from passenger side metal tab and frame rails. Keep the flange nut and bolts removed from metal tab for reinstalation.



3. Trim front fascia: Due to vehicle variation, ensure the hitch fits between the frame rails before cutting fascia. Using 7mm socket, remove (12) bolts from lower fascia. Unclip the tab and temporarily detach the lower fascia. Locate the center of front fascia, trim the area as shown in **Figure 3**.




4. Install hitch: Raise the hitch into position and loosely install M12 bolts ①②, flat washers ③, conical washers ④, .375 blocks ⑥ and nuts ⑤, see **Figure 1**. (Optional) Use the .250 block ⑦ between passenger side bracket and frame rails if it fits.

5. Tighten all M12 fasteners with torque wrench to 68 Ft-Lb. (92 N*M).

⚠ Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

6. Reinstall the bolts to metal tab, lower fascia, and splash guard. Reattach the lower fascia and splash guard.



Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 65082, CQT65082

Numériser pour des
conseils de sécurité,
ou visitez
[http://www.draw-
tite.com/gr-product](http://www.draw-tite.com/gr-product)

⚠ WARNING

Pour prévenir les BLESSURES SÉVÈRES, FATALES ou les DOMMAGES

MATÉRIELS :

- **TOUJOURS lire, assimiler et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conserver la documentation pour référence ultérieure.**
- **NE PAS découper, percer, souder ni modifier cet attelage-récepteur.**
- **S'ASSURER régulièrement que toute la visserie est correctement serrée et que l'attelage est monté sur le véhicule en toute sécurité.**
- **TOUJOURS lire, assimiler et observer tous les avertissements et toutes les instructions relatives au véhicule et aux autres accessoires utilisés avec l'attelage AVANT l'utilisation.**
- **PLACER les plus lourdes charges à l'avant de la remorque.**
- **NE PAS excéder les spécifications de charge du fabricant du véhicule, ni la moins élevée des valeurs suivantes :**

**CAPACITÉ DE CHARGE – Ne pas dépasser
500 LB (227 kg) NI LE POIDS TECHNIQUE MAXIMAL
SOUS ESSIEU AVANT DU VÉHICULE, (GAWR).**

**9 000 lb
(4 086 Kg)**

**Force max. exercée sur
câble de treuil**

- **TOUJOURS porter la ceinture de sécurité.**
- **RALENTIR lors du remorquage, ne JAMAIS dépasser la limite de vitesse signalée.**
- **En cas de BALANCEMENT EXCESSIF, retirer le pied de la pédale d'accélérateur et maintenir le volant aussi stable que possible. NE PAS appliquer les freins NI accélérer.**

GARANTIE À VIE LIMITÉE

1. **Garantie à vie limitée (« Garantie »).** Horizon Global (« Nous », « Notre ») garantit à l'acheteur initial seulement (« Vous », « Votre ») que le produit sera exempt de vices de matières et de fabrication, exception faite de l'usure normale. Cette garantie n'est valide que si : (a) les produits Nous sont retournés pour inspection et mise à l'essai; (b) Notre inspection révèle, à Notre satisfaction, que toute non conformité présumée est de nature matérielle et n'a pas été causée par une mauvaise utilisation, la négligence, l'usure, une installation, entreposage ou réparation incorrects, une modification ou un accident; (c) les produits ont été installés, entretenus et utilisés conformément à Nos instructions. LA GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (AUTRE QUE LA GARANTIE DE TITRE OFFERTE PAR LE CODE COMMERCIAL UNIFORME AU MICHIGAN), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, CELLES-CI ÉTANT EXPRESSÉMENT REJETÉES.
2. **Obligations de l'acheteur.** Pour effectuer une réclamation, communiquez avec Nous à notre adresse principale du 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290; n'oubliez pas d'identifier le produit d'après le numéro de modèle et de suivre les directives qui vous seront fournies. Tout produit retourné qui est remplacé par Nous devient notre propriété. Vous serez tenu d'assumer les frais d'expédition de retour. Veuillez conserver votre reçu d'achat afin que nous puissions en vérifier la date et confirmer que Vous êtes l'acheteur initial. Le produit et le reçu d'achat doivent Nous être fournis afin que nous puissions traiter Votre réclamation.
3. **Recours exclusifs.** Le remplacement du produit est Votre seul recours en vertu de cette Garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de service ou de main-d'oeuvre encourus pour le retrait ou la réinstallation d'un produit. SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE NOUS NE SERONS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS.
4. **Acceptation des risques.** Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation du produit à des fins autres que celle(s) stipulée(s) dans les instructions relatives au produit est faite à vos propres risques.
5. **Loi applicable.** Cette Garantie Vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que Vous possédiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Cette Garantie est régie par les lois de l'État du Michigan, abstraction faite des règles relatives aux conflits de lois. Les cours de l'État situés dans le comté d'Oakland, Michigan, constituent les autorités judiciaires exclusives relativement à tout litige relevant de cette Garantie.
Rev 8/2015

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 65082, CQT65082



Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter <http://www.draw-tite.com/qr-product>

Applications :

Années	Marque	Modèles
--------	--------	---------

2019-actuel*	Chevrolet	Silverada0 1500
--------------	-----------	-----------------

*Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant une année et une version particulières.

Durée de l'installation : 50 min.

La valeur indiquée ci-dessus est la durée moyenne des installateurs professionnels. Si vous ressentez de l'inconfort à réaliser cette installation par vous-même ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez communiquer avec un installateur professionnel.



Photo représentative du véhicule

Équipement requis :



NE PAS EXCÉDER LES SPÉCIFICATIONS DE CHARGE DU FABRICANT DU VÉHICULE, NI LA MOINS ÉLEVÉE DES VALEURS SUIVANTES :

CAPACITÉ DE CHARGE – Ne pas dépasser 500 LB (227 kg) NI LE POIDS TECHNIQUE MAXIMAL SOUS ESSIEU AVANT DU VÉHICULE, (GAWR).

9 000 lb
(4 086 Kg)

Force max. exercée sur
câble de treuil




Illustration de l'attelage

Languette
métallique



Figure 2

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 65082, CQT65082





Figure 3



Visserie : 65082F

①	Qté (4)	Boulon M12 1.75 x 120, CL 8.8	
②	Qté (1)	Boulon M12 1.5 x 45, CL10.9	
③	Qté (5)	Rondelle plate 1/2"	
④	Qté (2)	Rondelle conique 1/2" No pièce : 01292008	
⑤	Qté (2)	Écrou M12 x 1.75 CL8	
⑥	Qté (2)	Bloc 0.375x1.5x2.0 No pièce : 4390	
⑦	Qté (1)	Bloc 0.250 x 1.0 x 2.0 No pièce : 5994	

⚠ Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.



Dents de la rondelle conique orientées contre l'attelage

1. Enlever la bavette garde-boue : À l'aide d'une douille 13 mm, retirer quatre(4) boulons de la bavette garde-boue. Détacher la bavette garde-boue et la conserver pour réinstallation.
2. Desserrer le crochet de remorquage : À l'aide d'une douille 18 mm, retirer trois (3) boulons de la languette métallique côté conducteur (un dans la direction verticale) et des longerons (deux dans la direction horizontale), voir **Figure 2**. À l'aide d'une douille 18 mm, retirer deux (2) boulons de la languette métallique côté passager (un dans la direction verticale) et des longerons (un dans la direction horizontale). Garder l'écrou à embase et les boulons retirés de la languette métallique pour réinstallation.
3. Découper le carénage avant : En raison des variations entre les modèles, s'assurer que l'attelage s'ajuste entre les longeron avant de découper le carénage. À l'aide d'une douille 7 mm, retirer douze (12) boulons du carénage inférieur. Détacher la languette et détacher temporairement le carénage inférieur. Repérer le centre du carénage avant et découper la zone illustrée à la **Figure 3**.
4. Installer l'attelage : Soulever l'attelage en position et poser lâchement boulons M12 ① ②, rondelles plates ③, rondelles coniques ④, blocs 0,375 ⑥ et écrous ⑤, voir **Figure 1**. (Facultatif) Utiliser le bloc 0,250 ⑦ entre le support côté passager et les longerons s'il peut s'y ajuster.
5. **Serrer toute la visserie M12 au couple de 68 lb-pi (92 N m).**
6. Réinstaller les boulons sur la languette métallique, le carénage inférieur et la bavette garde-boue. Rattacher le carénage inférieur et la bavette garde-boue.



⚠ Un couple de serrage exact est nécessaire pour maintenir l'attelage fixé au véhicule lors du remorquage.

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.



1. Enlever la bavette garde-boue : À l'aide d'une douille 13 mm, retirer quatre(4) boulons de la bavette garde-boue. Détacher la bavette garde-boue et la conserver pour réinstallation.



2. Desserrer le crochet de remorquage : À l'aide d'une douille 18 mm, retirer trois (3) boulons de la languette métallique côté conducteur (un dans la direction verticale) et des longerons (deux dans la direction horizontale), voir **Figure 2**. À l'aide d'une douille 18 mm, retirer deux (2) boulons de la languette métallique côté passager (un dans la direction verticale) et des longerons (un dans la direction horizontale). Garder l'écrou à embase et les boulons retirés de la languette métallique pour réinstallation.



3. Découper le carénage avant : En raison des variations entre les modèles, s'assurer que l'attelage s'ajuste entre les longeron avant de découper le carénage. À l'aide d'une douille 7 mm, retirer douze (12) boulons du carénage inférieur. Détacher la languette et détacher temporairement le carénage inférieur. Repérer le centre du carénage avant et découper la zone illustrée à la **Figure 3**.





4. Installer l'attelage : Soulever l'attelage en position et poser lâchement boulons M12 ①②, rondelles plates ③, rondelles coniques ④, blocs 0,375 ⑥ et écrous ⑤, voir **Figure 1**. (Facultatif) Utiliser le bloc 0,250 ⑦ entre le support côté passager et les longerons s'il peut s'y ajuster.

5. Serrer toute la visserie M12 au couple de 68 lb-pi (92 N m).

! Un couple de serrage exact est nécessaire pour maintenir l'attelage fixé au véhicule lors du remorquage.

6. Réinstaller les boulons sur la languette métallique, le carénage inférieur et la bavette garde-boue. Rattacher le carénage inférieur et la bavette garde-boue.



Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 65082, CQT65082



Escanee para sugerencias
de remolque seguro,
o visite
<http://www.draw-tite.com/gr-product>

⚠️ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD O LA MUERTE:

- SIEMPRE lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Consérvelo para referencia futura.
- NO corte, suelde ni modifique este receptor.
- VERIFIQUE periódicamente que todos los fijadores estén apretados y que el enganche esté firmemente montado en su vehículo.
- SIEMPRE lea, entienda y siga todas las advertencias e instrucciones para su vehículo y para otros accesorios que va a utilizar con el enganche ANTES de usar.
- CARGUE el remolque más pesado por el frente.
- NO supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo de remolque, o:

CAPACIDAD DE CARGA – No supere 500 LB. (227 Kg) o Frente del vehículo Calificación de peso bruto del eje (GAWR).	
9,000 lb. (4086 Kg)	FUERZA MÁXIMA DE LA LÍNEA CABRESTANTE
- Use SIEMPRE el cinturón de seguridad.
- REDUZCA LA VELOCIDAD al remolcar, NUNCA exceda ningún límite de velocidad.
- Si se produce DEMASIADA OSCILACIÓN, quite el pie del acelerador y sujete el volante lo más firme posible. NO aplique los frenos y NO aumente la velocidad.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

1. **Garantía limitada de por vida ("Garantía")** Horizon Global ("nosotros", "nos" o "nuestro/a/s") garantiza al comprador original únicamente ("usted" o "su/s") que el producto estará libre de defectos significativos tanto en materiales como en mano de obra, con la excepción del desgaste normal. La garantía sólo es válida si (a) los productos se nos devuelven para inspección y pruebas; (b) Nuestra inspección revela a nuestra satisfacción que cualquier supuesta no conformidad es meritoria y no ha sido causada por el mal uso, negligencia, desgaste, instalación incorrecta, almacenamiento inadecuado, reparación inadecuada, alteración, o accidente; y (c) los productos fueron instalados, mantenidos y utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones. LA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (EXCEPTO LA GARANTÍA DE TÍTULO SEGÚN LO ESTABLECE EL CODIGO COMERCIAL UNIFORME VIGENTE EN MICHIGAN), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TALES GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE ANULADAS.
2. **Obligaciones del comprador.** Para hacer una reclamación de garantía, contáctenos en nuestra dirección principal en 47912 Halyard Dr. Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identifique el producto por número de modelo y siga las instrucciones que se le darán para la reclamación. Cualquier producto devuelto que se reemplace o se reembolse se convierte en propiedad nuestra. Usted podría ser responsable por los costos de envío del producto. Conserve el recibo de compra para verificar la fecha de compra y que usted es el comprador original. Nos debe entregar el producto y el recibo de compra para procesar su reclamo de garantía.
3. **Recurso exclusivo.** El reemplazo del producto es su único y exclusivo recurso bajo esta Garantía. No seremos responsables por el servicio o cargos de mano de obra en los que se incurra al quitar o reemplazar un producto. EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS.
4. **Riesgo asumido.** Usted reconoce y acepta que cualquier uso del producto para cualquier propósito diferente al uso(s) especificado(s) en las instrucciones del producto es a su propio riesgo.
5. **Ley gobernante.** Esta garantía le otorga derechos legales. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía está regida por las leyes del estado de Michigan, sin importar las normas relativas a conflictos de ley. Las cortes estatales ubicadas en el condado de Oakland, Michigan tendrán la jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que surja con respecto a esta garantía.

Rev 8/2015

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 65082, CQT65082

Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar <http://www.draw-tite.com/qr-product>

Aplicaciones:

Años	Marca	Modelos
2019-actual*	Chevrolet	Silverado 1500

*Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación y los niveles de recorte.

Tiempo de instalación: 50 min.

El tiempo indicado anteriormente es el tiempo promedio para instaladores profesionales. Si usted no se siente cómodo para realizar esta instalación por su cuenta o necesita asistencia, sírvase ponerse en contacto con un instalador profesional.



Foto que representa al vehículo

Equipo necesario:



NO SUPERE LA CALIFICACIÓN INFERIOR DEL DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO DE REMOLQUE O:

CAPACIDAD DE CARGA – No supere 500 LB. (227 Kg) o <u>Frente</u> del vehículo Calificación de peso bruto del eje (GAWR).	
9,000 lb. (4086 Kg)	FUERZA MÁXIMA DE LA LÍNEA CABRESTANTE




Ilustración del enganche

Lengüeta metálica

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 65082, CQT65082

Kit de fijadores: 65082F



Figura 2





Figura 3



①	Cant. (4)	Perno M12 1.75x120, CL 8.8	
②	Cant. (1)	Perno M12 1.75x45 CL10.9	
③	Cant. (5)	Arandela plana, 1/2"	
④	Cant. (2)	Arandela cónica, 1/2" No. parte 01292008	
⑤	Cant. (2)	Tuerca M12x1.75 CL8	
⑥	Cant. (2)	Bloque .375x1.5x2.0 No. parte 4390	
⑦	Cant. (1)	Bloque .250x1.0x2.0 No. parte 5994	

⚠ Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche



El lado de los dientes de la arandela cónica contra el enganche

1. Quitar el protector contra salpicaduras: Con un cubo de 13 mm, quitar (4) pernos del protector contra salpicaduras. Desmontar el protector contra salpicaduras y guardarlo para su reinstalación.
2. Aflojar el gancho de remolque: Con un cubo de 18 mm, quitar (3) pernos de la lengüeta metálica del lado del conductor (uno en dirección vertical) y de los largueros del bastidor (dos en dirección horizontal), ver la **Figura 2**. Con un cubo de 18 mm, quitar (2) pernos de la lengüeta metálica del lado del pasajero (uno en dirección vertical) y de los largueros del bastidor (uno en dirección horizontal). Conservar la tuerca de brida y los pernos que se quitaron de la lengüeta metálica para la reinstalación.
3. Recortar la fascia frontal: Debido a la variación en los vehículos, asegurarse de que el enganche encaje entre los largueros del bastidor antes de recortar la fascia. Con un cubo de 7 mm, quitar (12) pernos de la fascia inferior. Liberar la lengüeta y separar temporalmente la fascia inferior. Localizar el centro de la fascia frontal, recortar el área como se muestra en la **Figura 3**.
4. Instalar el enganche: Levantar el enganche a su posición e instalar sin apretar los pernos M12 ① ②, las arandelas planas ③, las arandelas cónicas ④, los bloques .375 ⑥ y las tuercas ⑤, ver la **Figura 1**. (Opcional) Usar el bloque .250 ⑦ entre el soporte del lado del pasajero y los largueros del bastidor, si encaja.
5. **Apretar todos los fijadores M12 con una llave de torque a 68 Lb.-pies (92 N*M).**



⚠ Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.

6. Volver a instalar los pernos en la lengüeta metálica, la fascia inferior y el protector contra salpicaduras. Volver a instalar la fascia inferior y el protector contra salpicaduras.
- Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tapar todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.




1. Quitar el protector contra salpicaduras: Con un cubo de 13 mm, quitar (4) pernos del protector contra salpicaduras y guardarlo para su reinstalación.



2. Aflojar el gancho de remolque: Con un cubo de 18 mm, quitar (3) pernos de la lengüeta metálica del lado del conductor (uno en dirección vertical) y de los largueros del bastidor (dos en dirección horizontal), ver la **Figura 2**. Con un cubo de 18 mm, quitar (2) pernos de la lengüeta metálica del lado del pasajero (uno en dirección vertical) y de los largueros del bastidor (uno en dirección horizontal). Conservar la tuerca de brida y los pernos que se quitaron de la lengüeta metálica para la reinstalación.



3. Recortar la fascia frontal: Debido a la variación en los vehículos, asegurarse de que el enganche encaje entre los largueros del bastidor antes de recortar la fascia. Con un cubo de 7 mm, quitar (12) pernos de la fascia inferior. Liberar la lengüeta y separar temporalmente la fascia inferior. Localizar el centro de la fascia frontal, recortar el área como se muestra en la **Figura 3**.



4. Instalar el enganche: Levantar el enganche a su posición e instalar sin apretar los pernos M12 ① ②, las arandelas planas ③, las arandelas cónicas ④, los bloques .375 ⑥ y las tuercas ⑤, ver la **Figura 1**. (Opcional) Usar el bloque .250 ⑦ entre el soporte del lado del pasajero y los largueros del bastidor, si encaja.

5. Apretar todos los fijadores M12 con una llave de torque a 68 Lb.-pies (92 N*M).

⚠ Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.

6. Volver a instalar los pernos en la lengüeta metálica, la fascia inferior y el protector contra salpicaduras. Volver a instalar la fascia inferior y el protector contra salpicaduras.

