



# Installation Instructions

**PART NUMBERS: 76154, 84154,  
 CQT76154**



Scan for safe  
 towing tip, or visit  
<http://www.cequentgroup.com/gr-product.aspx>

## ! WARNING

**To prevent SERIOUS INJURY, DEATH or PROPERTY DAMAGE:**

- **ALWAYS read, understand and follow warnings and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld or modify this receiver.**
- **CHECK all fasteners are tight and your hitch is securely mounted to your vehicle periodically.**
- **ALWAYS read, understand and follow all warnings and instructions for your vehicle and for other accessories you will use with your hitch BEFORE use.**
- **LOAD the trailer heavier in front.**
- **DO NOT exceed lower of towing vehicle manufacturer's rating or:**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	8000 Lb. (3632 Kg)	800 Lb. (363 Kg)
Weight Distributing	12,000 Lb. (5448 Kg)	1200 Lb. (545 Kg)

- **ALWAYS wear your seatbelt.**
- **SLOW DOWN when towing, NEVER exceed any posted speed limit.**
- **If EXCESS SWAY occurs, take your foot off the gas pedal and hold the steering wheel as steady as possible. DO NOT apply your brakes and DO NOT speed up.**

## LIMITED LIFETIME WARRANTY

1. **Limited Lifetime Warranty (“Warranty”).** Cequent Performance Products, Inc. (“We”, “Us” or “Our”) warrants to the original consumer purchaser only (“You” or “Your”) that the product will be free from material defects in both material and workmanship, ordinary wear and tear excepted. The Warranty is valid only if (a) the products are returned to Us for inspection and testing; (b) Our inspection discloses to Our satisfaction that any alleged nonconformance are material and have not been caused by misuse, neglect, wear and tear, improper installation, unsuitable storage, improper repair, alteration, or accident; and (c) the products were installed, maintained and used in accordance with Our instructions. THE WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (OTHER THAN THE WARRANTY OF TITLE AS PROVIDED BY THE UNIFORM COMMERCIAL CODE IN EFFECT IN MICHIGAN), INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SAID WARRANTIES BEING EXPRESSLY DISCLAIMED.
2. **Obligations of Purchaser.** To make a Warranty claim, contact Us at our principal address of 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identify the product by model number, and follow the claim instructions that will be provided. Any returned product that is replaced by Us becomes our property. You may be responsible for return shipping costs. Please retain your purchase receipt to verify date of purchase and that You are the original consumer purchaser. The product and the purchase receipt must be provided to Us in order to process Your Warranty claim.
3. **Exclusive Remedy.** Product replacement is Your sole and exclusive remedy under this Warranty. We shall not be liable for service or labor charges incurred in removing or replacing a product. IN NO EVENT WILL WE BE RESPONSIBLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES.
4. **Assumption of Risk.** You acknowledge and agree that any use of the product for any purpose other than the specified use(s) stated in the product instructions is at Your own risk.
5. **Governing Law.** This Warranty gives You specific legal rights, and You also may have other rights which vary from state to state. This Warranty is governed by the laws of the State of Michigan, without regard to rules pertaining to conflicts of law. The state courts located in Oakland County, Michigan shall have exclusive jurisdiction for any disputes relating to this Warranty.

Rev 9/2014



# Installation Instructions

**PART NUMBERS: 76154, 84154, CQT76154**



Scan for step by step  
PHOTO installation  
instruction or visit  
<http://www.cequentgroup.com/gr-product.aspx>


## Applications:

Years	Make	Models
2017-Current*	Nissan	Titan

\*Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.


## Installation Time: 30 min.

The time listed above is the average time for professional installers. If you do not feel comfortable performing this installation on your own or are in need of assistance, please contact a professional installer.




**Representative Vehicle Photo**

## Equipment Required:



## DO NOT EXCEED LOWER OF TOWING VEHICLE MANUFACTURER'S RATING OR:

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	8000 Lb. (3632 Kg)	800 Lb. (363 Kg)
Weight Distributing	12,000 Lb. (5448 Kg)	1200 Lb. (545 Kg)






**Hitch Illustration**



# Installation Instructions

## PART NUMBERS: 76154, 84154, CQT76154

**Fastener Kit: 76154F**

①	Qty. (10)	Bolt M12 X 1.25 X 40 CL10.9 Part no. 04263040	
②	Qty. (6)	Conical washer ½ Part no. 01292008	
③	Qty. (4)	Flat Washer ½ (Hardened) Part no. 3306QAD	

**Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch**



- Remove tow hook brackets** – Using a 17mm socket, remove factory tow hook brackets (if present) by removing (10) M12 flange head bolts. Return bolts & brackets to vehicle owner. **See Figure 2.** **NOTE:** For vehicles without factory tow hook brackets, it may be necessary to clean the existing weldnuts in frame using a wire brush or compressed air.
- Install hitch** – Raise the hitch into position, raising the passenger's side hitch bracket above the exhaust first, then raise the driver's side into position. Using the supplied hardware, install the M12 bolts, conical toothed washers, and hardened flat washers as shown. **See Figure 1.**
- Tighten all M12 CL10.9 fasteners with torque wrench to 76 Lb.-Ft. (103 N\*m)**


**⚠ Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.**

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.

This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.



1. **Remove tow hook brackets** – Using a 17mm socket, remove factory tow hook brackets (if present) by removing (10) M12 flange head bolts. Return bolts & brackets to vehicle owner. **See Figure 2.** **NOTE:** For vehicles without factory tow hook brackets, it may be necessary to clean the existing weldnuts in frame using a wire brush or compressed air.






2. **Install hitch** – Raise the hitch into position, raising the passenger's side hitch bracket above the exhaust first, then raise the driver's side into position. Using the supplied hardware, install the M12 bolts, conical toothed washers, and hardened flat washers as shown. **See Figure 1.**





3. Tighten all M12 CL10.9 fasteners with torque wrench to 76 Lb.-Ft. (103 N\*m)

 Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.





# Instructions d'installation

## NUMÉROS DE PIÈCES : 76154, 84154, CQT76154



Numériser pour  
des conseils de  
sécurité, ou visitez  
<http://www.cequentgroup.com/qr-product.aspx>

## ! WARNING

**Pour prévenir les blessures SÉVÈRES, FATALES ou les DOMMAGES**

### MATÉRIELS :

- **TOUJOURS lire, assimiler et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conserver la documentation pour référence ultérieure.**
- **NE PAS découper, percer, souder ni modifier cet attelage-récepteur.**
- **S'ASSURER régulièrement que toute la visserie est correctement serrée et que l'attelage est monté sur le véhicule en toute sécurité.**
- **TOUJOURS lire, assimiler et observer tous les avertissements et toutes les instructions relatives au véhicule et aux autres accessoires utilisés avec l'attelage AVANT l'utilisation.**
- **PLACER les plus lourdes charges à l'avant de la remorque.**
- **NE PAS excéder les spécifications de charge du fabricant du véhicule, ni la moins élevée des valeurs suivantes :**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	8000 Lb. (3632 Kg)	800 Lb. (363 Kg)
Répartition de charge	12,000 Lb. (5448 Kg)	1200 Lb. (545 Kg)

- **TOUJOURS porter la ceinture de sécurité.**
- **RALENTIR lors du remorquage, ne JAMAIS dépasser la limite de vitesse signalée.**
- **En cas de BALANCEMENT EXCESSIF, retirer le pied de la pédale d'accélérateur et maintenir le volant aussi stable que possible. NE PAS appliquer les freins NI accélérer.**

## GARANTIE À VIE LIMITÉE

1. **Garantie à vie limitée (« Garantie »).** Cequent Performance Products, Inc. (« Nous », « Notre ») garantit à l'acheteur initial seulement (« Vous », « Votre ») que le produit sera exempt de vices de matières et de fabrication, exception faite de l'usure normale. Cette garantie n'est valide que si : (a) les produits Nous sont retournés pour inspection et mise à l'essai; (b) Notre inspection révèle, à Notre satisfaction, que toute non conformité présumée est de nature matérielle et n'a pas été causée par une mauvaise utilisation, la négligence, l'usure, une installation, entreposage ou réparation incorrects, une modification ou un accident; (c) les produits ont été installés, entretenus et utilisés conformément à Nos instructions. **LA GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE (AUTRE QUE LA GARANTIE DE TITRE OFFERTE PAR LE CODE COMMERCIAL UNIFORME AU MICHIGAN), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, CELLES-CI ÉTANT EXPRESSÉMENT REJETÉES.**
2. **Obligations de l'acheteur.** Pour effectuer une réclamation, communiquez avec Nous à notre adresse principale du 47912 Halyard Drive, Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290; n'oubliez pas d'identifier le produit d'après le numéro de modèle et de suivre les directives qui vous seront fournies. Tout produit retourné qui est remplacé par Nous devient notre propriété. Vous serez tenu d'assumer les frais d'expédition de retour. Veuillez conserver votre reçu d'achat afin que nous puissions en vérifier la date et confirmer que Vous êtes l'acheteur initial. Le produit et le reçu d'achat doivent Nous être fournis afin que nous puissions traiter Votre réclamation.
3. **Recours exclusifs.** Le remplacement du produit est Votre seul recours en vertu de cette Garantie. Nous ne sommes pas responsables des frais de service ou de main-d'oeuvre encourus pour le retrait ou la réinstallation d'un produit. **SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE NOUS NE SERONS TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS.**
4. **Acceptation des risques.** Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation du produit à des fins autres que celle(s) stipulée(s) dans les instructions relatives au produit est faite à vos propres risques.
5. **Loi applicable.** Cette Garantie Vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que Vous possédiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Cette Garantie est régie par les lois de l'État du Michigan, abstraction faite des règles relatives aux conflits de lois. Les cours de l'État situés dans le comté d'Oakland, Michigan, constituent les autorités judiciaires exclusives relativement à tout litige relevant de cette Garantie.

Rev 9/2014



# Instructions d'installation

## NUMÉROS DE PIÈCES : 76154, 84154, CQT76154



Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter <http://www.cequentgroup.com/gr-product.aspx>

### Applications :

Années	Marque	Modèles
2017-Actuel*	Nissan	Titan

\*Visitez notre site Web pour obtenir les renseignements les plus récents sur les années d'application et les niveaux de garniture.


### Temps nécessaire à l'installation : 30 min.

Le temps indiqué ci-dessus représente une durée moyenne pour des installateurs professionnels. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour réaliser cette installation par vous-même ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter un installateur professionnel.



Photo représentative d'un véhicule

### Équipement requis :



### NE PAS DÉPASSER LA VALEUR NOMINALE INFÉRIEURE DE REMORQUAGE ÉTABLIE PAR LE FABRICANT OU :

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. de la flèche
Poids de transport	8000 Lb. (3632 Kg)	800 Lb. (363 Kg)
Distribution du poids	12,000 Lb. (5448 Kg)	1200 Lb. (545 Kg)







Illustration de l'attelage



# Instructions d'installation

## NUMÉROS DE PIÈCE : 76154, 84154, CQT76154

Ens. de pcs de fixation : 76154F

①	Qté. (10)	Boulon M12 X 1,25 X 40 CL10.9 N° de pièce 04263040	
②	Qté. (6)	Rondelle conique ½ po N° de pièce 01292008	
③	Qté. (4)	Rondelle plate ½ (durcie) N° de pièce 3306QAD	



Toujours utiliser des LUNETTES DE SÉCURITÉ lors de l'installation d'un attelage




Figure 1




Figure 2


- Retirer les supports de crochet de dépannage** – À l'aide d'une douille de 17 mm, retirer les supports de crochet de dépannage d'usine (le cas échéant) en retirant les (10) boulons à embase M12. Remettre les boulons et supports au propriétaire du véhicule. **VOIR LA FIGURE 2. REMARQUE :** Pour les véhicules qui ne disposent pas de supports de crochet de dépannage d'usine, il pourrait être nécessaire de nettoyer les écrous soudés sur le châssis à l'aide d'une brosse métallique ou d'air comprimé.
- Installer l'attelage** – Soulever l'attelage en position au-dessus du premier échappement en commençant par le support d'attelage du passager, puis soulever le côté conducteur en place. En utilisant la visserie fournie, poser les boulons M12, les rondelles dentées coniques et les rondelles plates durcies comme illustré. **CONSULTER LA FIGURE 1.**
- Serrer toutes les pièces de fixation M12 CL10.9 à l'aide d'une clé dynamométrique à 76 lb-pi (103 N\*M)**

**⚠ Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.**

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tapar todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.



1. **Retirer les supports de crochet de dépannage** – À l'aide d'une douille de 17 mm, retirer les supports de crochet de dépannage d'usine (le cas échéant) en retirant les (10) boulons à embase M12. Remettre les boulons et supports au propriétaire du véhicule. **Voir la figure 2. REMARQUE :** Pour les véhicules qui ne disposent pas de supports de crochet de dépannage d'usine, il pourrait être nécessaire de nettoyer les écrous soudés sur le châssis à l'aide d'une brosse métallique ou d'air comprimé.




2. **Installer l'attelage** – Soulever l'attelage en position au-dessus du premier échappement en commençant par le support d'attelage du passager, puis soulever le côté conducteur en place. En utilisant la visserie fournie, poser les boulons M12, les rondelles dentées coniques et les rondelles plates durcies comme illustré. **Consulter la figure 1.**





3. **Serrer toutes les pièces de fixation M12 CL10.9 à l'aide d'une clé dynamométrique à 76 lb-pi (103 N\*M)**

**⚠** Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.





# ! WARNING

**Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD O LA MUERTE:**

- **SIEMPRE** lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche **ANTES** de la instalación. Consérvelo para referencia futura.
- **NO** corte, suelde ni modifique este receptor.
- **VERIFIQUE** periódicamente que todos los fijadores estén apretados y que el enganche esté firmemente montado en su vehículo.
- **SIEMPRE** lea, entienda y siga todas las advertencias e instrucciones para su vehículo y para otros accesorios que va a utilizar con el enganche **ANTES** de usar.
- **CARGUE** el remolque más pesado por el frente.
- **NO** supere el valor inferior entre la calificación del fabricante del vehículo de remolque, o:

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	8000 Lb. (3632 Kg)	800 Lb. (363 Kg)
Distribución de peso	12,000 Lb. (5448 Kg)	1200 Lb. (545 Kg)

- **Use SIEMPRE** el cinturón de seguridad.
- **REDUZCA LA VELOCIDAD** al remolcar, **NUNCA** exceda ningún límite de velocidad.
- **Si se produce DEMASIADA OSCILACIÓN**, quite el pie del acelerador y sujete el volante lo más firme posible. **NO** aplique los frenos y **NO** aumente la velocidad.

## GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

1. **Garantía limitada de por vida ("Garantía")** Cequent Performance Products, Inc. ("nosotros", "nos" o "nuestro/a/s") garantiza al comprador original únicamente ("usted" o "su/s") que el producto estará libre de defectos significativos tanto en materiales como en mano de obra, con la excepción del desgaste normal. La garantía sólo es válida si (a) los productos se nos devuelven para inspección y pruebas; (b) Nuestra inspección revela a nuestra satisfacción que cualquier supuesta no conformidad es meritoria y no ha sido causada por el mal uso, negligencia, desgaste, instalación incorrecta, almacenamiento inadecuado, reparación inadecuada, alteración, o accidente; y (c) los productos fueron instalados, mantenidos y utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones. **LA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (EXCEPTO LA GARANTÍA DE TÍTULO SEGÚN LO ESTABLECE EL CODIGO COMERCIAL UNIFORME VIGENTE EN MICHIGAN), INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TALES GARANTÍAS QUEDAN EXPRESAMENTE ANULADAS.**
2. **Obligaciones del comprador.** Para hacer una reclamación de garantía, contáctenos en nuestra dirección principal en 47912 Halyard Dr. Suite 100, Plymouth, MI 48170, 1-800-632-3290, identifique el producto por número de modelo y siga las instrucciones que se le darán para la reclamación. Cualquier producto devuelto que se reemplace o se reembolse se convierte en propiedad nuestra. Usted podría ser responsable por los costos de envío del producto. Conserve el recibo de compra para verificar la fecha de compra y que usted es el comprador original. Nos debe entregar el producto y el recibo de compra para procesar su reclamo de garantía.
3. **Recurso exclusivo.** El reemplazo del producto es su único y exclusivo recurso bajo esta Garantía. No seremos responsables por el servicio o cargos de mano de obra en los que se incurra al quitar o reemplazar un producto. **EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS.**
4. **Riesgo asumido.** Usted reconoce y acepta que cualquier uso del producto para cualquier propósito diferente al uso(s) especificado(s) en las instrucciones del producto es a su propio riesgo.
5. **Ley gobernante.** Esta garantía le otorga derechos legales. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía está regida por las leyes del estado de Michigan, sin importar las normas relativas a conflictos de ley. Las cortes estatales ubicadas en el condado de Oakland, Michigan tendrán la jurisdicción exclusiva para cualquier disputa que surja con respecto a esta garantía.

Rev 9/2014





# Instrucciones de instalación

## NÚMEROS DE PARTES: 76154, 84154, CQT76154



Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar <http://www.cequentgroup.com/gr-product.aspx>

### Aplicaciones:

Años	Marca	Modelos
------	-------	---------

2017-Actual*	Nissan	Titan
--------------	--------	-------

\*Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación y los niveles de recorte.

### Tiempo de instalación: 30 min.

El tiempo indicado anteriormente es el tiempo promedio para instaladores profesionales. Si usted no se siente cómodo para realizar esta instalación por su cuenta o necesita asistencia, sírvase ponerse en contacto con un instalador profesional.





Foto que representa al vehículo

### Equipo necesario:



### NO SUPERE LA CALIFICACIÓN INFERIOR DEL DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO DE REMOLQUE O:

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	8000 Lb. (3632 Kg)	800 Lb. (363 Kg)
Distribución de peso	12,000 Lb. (5448 Kg)	1200 Lb. (545 Kg)







Ilustración del enganche

# Instrucciones de instalación

## NÚMEROS DE PARTE: 76154, 84154, CQT76154

Kit de fijadores: 76154F

①	Cant. (10)	Perno, M12 x 1.25 x 40, CL10.9 No. de parte 04263040	
②	Cant. (6)	Arandela cónica, ½ No. de parte 01292008	
③	Cant. (4)	Arandela plana, ½ (endurecida) No. de parte: 3306QAD	

Visserie  
similaire des  
deux côtés



Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche




Figura 1



Soporte del gancho de  
remolque de fábrica  
Ambos lados




Figura 2

- Retirar los soportes del gancho de remolque:** Con un cubo de 17 mm, retirar los soportes del gancho de remolque de fábrica (si están presentes) retirando (10) pernos de cabeza de brida M12. Devolver los pernos y soportes al propietario del vehículo. **Ver la Figura 2.** **NOTA:** Para vehículos sin soportes del gancho de remolque de fábrica, puede ser necesario limpiar las tuercas de soldar existentes en el bastidor usando un cepillo metálico o aire comprimido.
- Instalar el enganche:** Levantar el enganche a su posición, levantar el soporte del enganche del lado del pasajero por encima del escape primero, luego levantar el lado del conductor a su posición. Con las piezas suministradas, instalar los pernos M12, las arandelas cónicas dentadas y las arandelas planas endurecidas como se muestra. **Ver la Figura 1.**
- Apretar todos los fijadores M12 CL10.9 con una llave de torque a 76 Lb.-pies. (103 N\*M)**




Un couple de serrage adéquat est essentiel pour bien fixer l'attelage au véhicule lors du remorquage.

Nota : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (Etat de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.



1. **Retirar los soportes del gancho de remolque:** Con un cubo de 17 mm, retirar los soportes del gancho de remolque de fábrica (si están presentes) retirando (10) pernos de cabeza de brida M12. Devolver los pernos y soportes al propietario del vehículo. **Ver la Figura 2.** **NOTA:** Para vehículos sin soportes del gancho de remolque de fábrica, puede ser necesario limpiar las tuercas de soldar existentes en el bastidor usando un cepillo metálico o aire comprimido.



2. **Instalar el enganche:** Levantar el enganche a su posición, levantar el soporte del enganche del lado del pasajero por encima del escape primero, luego levantar el lado del conductor a su posición. Con las piezas suministradas, instalar los pernos M12, las arandelas cónicas dentadas y las arandelas planas endurecidas como se muestra. **Ver la Figura 1.**





3. **Apretar todos los fijadores M12 CL10.9 con una llave de torque a 76 Lb.-pies. (103 N\*M)**

**!** Un couple de serrage adéquat est essentiel pour bien fixer l'attelage au véhicule lors du remorquage.

