



**Installation Instructions
Directives de Montage
Instrucciones de Instalación**

**T-One® T-Connector
T-One® Connecteur en T
T-One® Conector en T**



Honda CRV



⚠ WARNING



ALWAYS read and follow all warnings and instructions included with purchase before beginning installation. Keep for future reference.

DO NOT exceed lower of towing manufacturing rating (including in your vehicle owner's manual) or specific amperage ratings stated on product.

ALWAYS read, understand and follow all warnings and instructions printed on tow vehicle's battery.

ALWAYS wear safety glasses and use all safety precautions during installation.

118741-037

Rev. A

1/13/2017

ENGLISH

TOOLS REQUIRED:

Trim Panel Remover, 10mm Socket & Ratchet or 10mm Wrench, Wire Crimpers, Wire Cutters, Philips Head Screwdriver, Test-probe

1. Open the Hatch of the vehicle and temporarily remove the rear threshold, cargo net and cargo cover to allow access of the rear interior trim panel on the driver's side **A**.

NOTE

It may be helpful to fold rear seat forward.

2. Carefully remove the lower cargo hook by pushing in on white plastic clip **B**. Using a Trim Panel Remover Tool, carefully pull back the upper and lower trim panels on the driver's side.
3. Gently pull back the upper trim panel to reveal the vehicles white 6-pin connector. Connect the T-One® T-Connector harness in vehicles white 6-pin housing and lock in place **C**.
4. On the driver's side, locate existing ground stud. Loosen bolt, place screw eyelet on stud and re-tighten bolt **C**.

NOTE

Make sure all existing ground connections are still attached.

5. Locate a flat surface in an out of the way place and mount the T-One® T-Connector's black box-module, to prevent damage or rattling.

6. Locate fuse compartment under the driver side dash. Open fuse compartment and place 15 amp fuse provided in location 37 if required.



⚠ WARNING

Overloading circuits can cause fires. **DO NOT** exceed stated product ratings. Read vehicle's owner's manual & instruction sheet for additional information.

7. **⚠ WARNING**

Read and follow all warnings and cautions printed on the tow vehicle's battery. All connections must be complete for the T-One® T-Connector to function properly. Test and verify installation with a test light or trailer once installed. For initial test, reset vehicle electrical system by temporarily removing the key from the ignition.

8. Secure the remainder of the T-One® T-Connector harness with the cable ties provided, to prevent damage or rattling and being careful to avoid any areas that would pinch, cut or melt the wire.
9. Reinstall the plastic trim panels, threshold, storage covers, floor covering and other items that may have been removed during installation, being careful not to pinch or cut the wires

NOTE

Store 4-Flat connector in rear cargo area when not in use.

FRANÇAIS

OUTILS REQUIS:

Écarteur de panneau de garnissage, Cliquet et douille de 10 mm ou clé de 10 mm, Sertisseurs, Coupe-fils, Tournevis à pointe cruciforme, Sonde de vérification

1. Ouvrir le hayon du véhicule et enlever temporairement le seuil arrière ainsi que le filet et le cache-bagages pour accéder au panneau de garniture intérieur arrière du côté conducteur **A**.

REMARQUE

Il peut être utile de rabattre le siège arrière par en avant.

2. Enlever avec soin le crochet à bagages inférieur en poussant sur la pince en plastique blanche **B**. À l'aide d'un écarteur de panneau, dégager avec soin les panneaux de garniture supérieur et inférieur du côté conducteur.
3. Dégager avec soin le panneau de garniture supérieur pour exposer le connecteur à 6 broches blanc du véhicule. Brancher le faisceau du connecteur T-One® dans la prise à 6 broches blanche du véhicule et verrouiller en place **C**.
4. Du côté conducteur, repérer la borne de masse existante. Desserrer le boulon, placer l'oeillet de la vis sur la borne puis resserrer le boulon **C**.

REMARQUE

Assurez-vous que toutes les connexions au sol existantes sont toujours fixées.

5. Pour prévenir les dommages ou les bruits indésirables, repérer une surface plane à un endroit qui ne gêne pas le passage et monter le module/boîtier noir du connecteur en T T-One®.
6. Repérer le logement des fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. Ouvrir le logement des fusibles et placer le fusible 15 A fourni à la position #37 si nécessaire.





⚠ AVERTISSEMENT

La surcharge des circuits peut provoquer des incendies. NE PAS excéder les spécifications relatives au produit. Lire le manuel du propriétaire du véhicule et le feuillet d'instructions pour des informations supplémentaires.

7. **⚠ AVERTISSEMENT**
À l'aide du raccord jaune (fourni), attacher l'autre extrémité du porte-fusible au fil noir de calibre 12. Tous les branchements doivent être terminés pour que le connecteur en T T-One® fonctionne correctement. Tester et vérifier l'installation à l'aide d'une lampe témoin ou sur une remorque. Comme test initial, réinitialiser le système électrique du véhicule en retirant temporairement la clé du contact.
8. Afin de prévenir les dommages ou les bruits de cliquetis, fixer le reste du faisceau du connecteur en T T-One® à l'aide des attaches de câble fournies, en prenant soin d'éviter les endroits susceptibles de couper ou coincer les fils.
9. Remettre en place les panneaux de garnissage, le seuil, les couvercles de rangement, le revêtement de plancher et les autres éléments qui ont été enlevés lors de l'installation, en prenant soin de ne pas pincer ni couper les fils.

REMARQUE

Remiser le connecteur plat à 4 voies dans le compartiment à bagages arrière quand il n'est pas utilisé.



HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Corte el removedor de paneles, Encaje y trinquete de 10mm o llave de tuercas de 10mm, Plegadores de cable, Cortadores de cable, Destornillador de estrella, Terminal de prueba

1. Abrir la escotilla del vehículo y eliminar temporalmente el umbral trasero, la red de carga y la cubierta de carga para permitir el acceso del panel de moldura interior trasero en el lado del conductor **A**.

NOTA

Podría ser útil doblar el asiento trasero hacia delante.

2. Retirar con cuidado el gancho de carga inferior al empujar el clip de plástico blanco **B**. Con una herramienta de extracción de paneles de moldura, con cuidado retirar los paneles de moldura inferiores y superiores hacia atrás en el lado del conductor.
3. Halar suavemente hacia atrás el panel de moldura superior para revelar el conector blanco de 6 pines. Conectar el cableado del conector en T T-One® en el receptáculo blanco de 6 pines del vehículo y bloquear en su lugar **C**.
4. En el costado del conductor, ubique la espiga existente de conexión de tierra. Afloje el perno, coloque el ojete del tornillo en la espiga y vuelva a apretar el perno **C**.

NOTA

Asegúrese de que todas las conexiones de tierra existentes todavía estén conectadas.

5. Localice una superficie plana e instale la caja negramódulo del conector en T T-One®, para evitar daños o ruido.
6. Localizar el compartimiento de fusibles debajo del tablero del lado del conductor. Abrir el compartimiento de fusibles y colocar el fusible de 15 amperios que se suministró en la ubicación 37 si es necesario.



⚠ ADVERTENCIA

La sobrecarga de los circuitos puede causar incendios. NO exceder las calificaciones indicadas en el producto. Leer el manual del propietario del vehículo y la hoja de instrucciones para información adicional.

7. **⚠ ADVERTENCIA**
Lea y siga todas las advertencias y precauciones impresas en la batería del vehículo de remolque. Se deben completar todas las conexiones para que el conector en T T-One® funcione correctamente. Ensaye y verifique la instalación con una luz de prueba o remolque una vez se instale. Para la prueba inicial, reinicie el sistema eléctrico del vehículo al quitar temporalmente la llave de la ignición.
8. Asegure el resto del arnés del conector en T T-One® con los amarres del cable que se suministran, para evitar daños y con cuidado de evitar cualquier área que podrían pellizcar, cortar o derretir el cable.
9. Vuelva a instalar los paneles de guarnición plásticos, el umbral, las cubiertas de almacenaje, las cubiertas del piso y otros elementos que se hayan retirado durante la instalación, con cuidado de no pellizcar o cortar los cables

NOTA

Almacene el conector plano de 4 vías en el área de carga posterior cuando no esté en uso.

